



WASCHANLEITUNG

Reinigungs- und Waschempfehlung für Pro-Tent Zeltdächer und Seitenwände

Bitte beachten Sie, dass jegliches Waschen die ursprüngliche Imprägnierung des Gewebes beeinträchtigt und die Wasserdichtigkeit verloren gehen kann. Wir empfehlen daher, die Stoffe so selten wie möglich zu waschen.

Leichte Verschmutzung

Entfernen Sie die Verschmutzungen auf dem Dach bzw. den Seitenwänden mit einem feuchten Schwamm und milder Seife.

Starke Verschmutzung

Wir empfehlen die Reinigung in einer professionellen Wäscherei. Alternativ können die Stoffe mit einem Feinwaschmittel ohne Zugabe von Weichspüler bei max. 30° C in einer Waschmaschine mit ausreichendem Fassungsvermögen gewaschen werden. Anschliessend feucht aufhängen und an der Luft trocknen lassen.

Wichtig!

Zeltdächer und Seitenwände nur in vollkommen trockenem Zustand verstauen und lagern.